



TERMOCOPERTE INTEGRALI

Complimenti per l'acquisto.

Questo prodotto è conforme alle misure di sicurezza elettrica CE.

Le termocoperte RISE sono un prodotto professionale, prodotte in Europa con materiali di qualità.

Per un miglior impiego si consiglia di leggere le seguenti istruzioni e di attenersi:

- **NON LASCIARE MAI LE TERMOCOPERTE ACCESE SENZA DIRETTA SORVEGLIANZA.**
- Assicurarsi che le termocoperte siano ben aderenti alla ruota, sia nella zona centrale che nella spalla, evitando che si formino delle sacche. **Un'adesione non corretta potrebbe danneggiare le termocoperte.**
- La chiusura deve avvenire in corrispondenza dei velcri. Una chiusura insufficiente (termocoperta poco tirata) compromette l'uniformità del riscaldamento e danneggia la termocoperta, mentre una chiusura maggiore (termocoperta troppo tirata) potrebbe danneggiare lievemente la termocoperta stessa.
- Non utilizzare le termocoperte se bagnate.
- Non tirare la termocoperte per toglierle dalla ruota ma aiutarsi girando la ruota con le mani.
- **ACCERTARSI DI AVER STACCATO LA SPINA DELLA CORRENTE PRIMA DI TOGLIERE LE TERMOCOPERTE DAL PNEUMATICO**, pena la bruciatura delle stesse.
- Quando calde, trattarle con cautela evitando di avvolgerle, di salirci con la moto, di metterci pesi sopra.
- Accertarsi che le termocoperte siano asciutte prima di riporle nella custodia.
- Le termocoperte sono state testate per 3 cicli di accensione e spegnimento. Questo per verificare e garantire l'affidabilità del prodotto e le sue caratteristiche. Si consiglia comunque di porre attenzione durante i primi utilizzi.



ATTENZIONE: un buon riscaldamento del gruppo pneumatico/cerchio si ottiene almeno **20 minuti dopo** il raggiungimento della temperatura impostata.

Impostazione Centralina

Premendo il tasto superiore per almeno 3 secondi si entra nei vari menu impostazioni.

I menu si scorrono premendo il tasto superiore e l'inferiore.

Per entrare dentro al menu premere e tenere premuto il tasto superiore.

Una volta impostato il valore desiderato, premere il tasto superiore per confermare ed uscire.

Visualizzazione	Descrizione	Parametri di default
ttyr	Temperatura Termocoperta	80
trim	Temperatura cerchio	80
SPt	Velocità di riscaldamento termocoperta: Dal 70 al 100%	100
SPr	Velocità di riscaldamento cerchio: Dal 70 al 100%	100
C-F	Celsius/Fahrenheit	°C
Ad1	Calibrazione Termocoperta Se per qualche motivo si ritenesse che la temperatura visualizzata non corrisponde alla temperatura reale, si può procedere alla calibrazione della stessa. Il valore finale sarà: Temperatura rilevata + calibrazione. Esempio: Il display mostra 90 Gradi ma in realtà sono 94.8°C. Imposto +4.8°C. Il display mostra 87 gradi ma in realtà misuro 84°C: Imposto-3.0°C	0
Ad2	Calibrazione Scaldacerchio Se per qualche motivo si ritenesse che la temperatura visualizzata non corrisponde alla temperatura reale, si può procedere alla calibrazione della stessa. Il valore finale sarà: Temperatura rilevata + calibrazione. Esempio: Il display mostra 90 Gradi ma in realtà sono 94.8°C. Imposto +4.8°C. Il display mostra 87 gradi ma in realtà misuro 84°C: Imposto-3.0°C	0
Par	Partenza Ritardata Impostare dopo quanti minuti si vuole che la termocoperta inizi a riscaldare	ON

Premendo il tasto inferiore per più di 5 secondi, la termocoperta va in **mantenimento**. In pratica, una volta tolta dal pneumatico si può lasciare attaccata calda senza che si bruci. Messaggio su display “Att”. Ripremendo il tasto inferiore si torna alle funzioni normali.

Pulizia

Nel caso in cui fosse necessario provvedere alla pulizia della termocoperta, utilizzare acqua e un detersivo neutro. Non utilizzare benzina né solventi.

Lavabile a mano ed in lavatrice (no centrifuga, Tmax 60°C). Attendere che siano completamente asciutte prima di utilizzarle.

Garanzia

2 anni dall'acquisto. La garanzia si intende franco fabbrica.

contact@irccomponents.it

Tel: (+39) 0108352973